


Kontrolldorne / Ausrichtlineal



Kontrolldorn und Messdorn lang (EROWA)

- Zum Ausrichten der IST-Spannfutter Mittigkeit und Rundlauf

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
E3500904	Kontrolldorn lang	1



Kontroll und Messdorn kurz (EROWA)

- Zum Ausrichten der IST-Spannfutter in allen Achsen, Ermitteln der Nullpunkte

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
E3500905	Meßdorn kurz	1



Kontroll und Messdorn kurz (3R)

- Zum Ausrichten der 3R-Spannfutter in allen Achsen, Ermitteln der Nullpunkte

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
E3500908	Meßdorn kurz	1

Vierkant-Ausrichtlineal

- Zum Prüfen von Rundlauf und Winkellage .



Artikel-Nr.	Artikel	Menge
E3500906	Vierkant 15 Ausrichtlineal	1
E3500907	Vierkant 25 Ausrichtlineal	1